

**Kofferträger für  
Moto Guzzi  
California 1100  
California 1100 Evolution bis Bj. 2001**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Art.Nr. 650521 00 02 chrom**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 – 1453 - 100  
Fax:06331 – 1453 – 120

**Der Bausatz umfasst folgende Teile:**

1 Kofferträger links	6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Kofferträger rechts	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm
1 Versteifungsbügel	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 15 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40	4 selbstsichernde Muttern M 6
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Inbusschrauben M 8 x 30
4 Sprengringe Ø 8,4 mm	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
	2 Inbusschrauben M 8 x 25

**Montagehinweise**

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Befestigungsschrauben der Auspufftöpfe hinten demontieren. Über die Befestigungsbohrungen werden von außen die unteren Rohrstreben der Kofferträger montiert. Hierzu die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 40 verwenden.

**ACHTUNG:** Linsenkopfschrauben von der Radseite montieren und die Originalmuttern von außen, sonst können sie beim Einfedern an der Schwinge schleifen.

Die obere Befestigung der Kofferträger geschieht hinten mit den Inbusschrauben M 8 x 30 an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungsbohrungen am Rahmen. Als Abstandshalter werden jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 15 mm zwischen geschoben. An den vorderen Bohrungen werden als Abstandshalter zusätzlich jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm zwischengeschoben. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 25 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel verläuft über dem Kotflügel unterhalb der Rücklichtkonsole. Er wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt.

Zusätzlich zu den Kofferträgern bieten wir zur Montage der HEPSCO & BECKER-Topcases mittels Schnellverschluß eine Gepäckbrücke an. Diese wird auf der Originalgepäckbrücke montiert, Artikelnummer 650521 01 02

Ebenso bieten wir einen hinteren Schutzbügel an:  
California 1100: Art.Nr. 501500  
California 1100 Evolution: Art.Nr. 501502

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen!**

*Bitte wenden*

